



## RS3 Serrature cilindro Ri-Programmabili di alta sicurezza

### RI-PROGRAMMAZIONE






- Inserire la chiave di Programmazione (colore oro)
- Ruotare la chiave di mezzo giro

- Estrarre la chiave
- La serratura è pronta per essere programmata con una nuova chiave

**In caso di cilindro doppio eseguire la Ri-programmazione anche sul secondo lato del cilindro**

## RS3 Serrature cilindro Ri-Programmabili di alta sicurezza

### PROGRAMMAZIONE



- Inserire la nuova chiave di programmazione (colore oro)
- Oscillare più volte la chiave senza completare la rotazione (circa 30°)
- Ruotare la chiave di mezzo giro

- Estrarre la chiave
- La serratura è programmata, riporre la chiave di programmazione in un luogo sicuro ed utilizzare la chiave uso (colore argento)

**In caso di cilindro doppio eseguire la Programmazione anche sul secondo lato del cilindro**